Amérique latine, par le personnel d'un centre de sevice faut le faire remplacer par du personnel qualifié ou, en Note: Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, il

seulement au personnel des centres de service autorisés. remplacer les pièces de l'appareil. En confier la réparation de retirer le couvercle extérieur. L'utilisateur ne peut pas es risques d'incendie ou de secousses électriques, ne pas tenter empêchant l'enlèvement du couvercle extérieur. Pour réduire Avertissement : L'appareil est doté d'une vis indesserrable VIS INDESSERRABLE

tirer, ni place de manière à provoquer un trèbuchement. sur le comptoir ou la table d'où des entants pourraient le 3) le cordon plus long soit placé de sorte qu'il ne soit pas étalé cordon de rallonge mis à la terre à trois broches, et;

2) lorsque l'appareil est de type mis à la terre, il faut utiliser un de rallonge soit au moins égale à celle de l'appareil, et que; 1) la tension nominale du cordon d'alimentation amovible ou rallonge plus long, il taut s'assurer que :

c) Lorsqu'on utilise un cordon d'alimentation amovible ou de

CONSERVER CES MESURES.

☐ Utiliser l'appareil seulement aux fins qu'il est de la prise murale. hors tension (OFF), puis débrancher le cordon l'appareil, mettre le sélecteur à la position dans la prise murale. Pour débrancher dans la poêle avant de brancher le cordon

🗖 Toujours brancher le sélecteur de température autre liquide chaud.

appareil renfermant de l'huile chaude ou tout ☐ Déplacer avec une extrême prudence un

gaz ou à l'électricité chaude, ni dans un four 🗖 Ne pas placer près ou sur une cuisinière au surface chaude.

endroit où il peut entrer en contact avec une où on peut le tirer par inadvertance ou à un ou d'un comptoir, ni le laisser à un endroit ☐ Ne pas laisser pendre le cordon d'une table ☐ Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.

d'incendies, de décharges électriques ou de par le fabricant présente des risques

☐ L'utilisation d'accessoires non recommandés IMPORTANTES MISES EN CARDE

appropriate "800" number on the cover of this book. Do not return the

product to the place of purchase. Do not mail the product back to the

• Any defect in material or workmanship; provided; however, Applica's

What will we do to help you?

• Provide you with a reasonably similar replacement product that is

• Check our on-line service site at www.prodprotect.com/applica, or

call our toll-free number, 1-800-231-9786, for general warranty

· Glass parts and other accessory items that are packed with the unit

states do not allow the exclusion or limitation of consequential or

• This warranty gives you specific legal rights, and you may also have

other rights that vary from state to state or province to province.

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por

La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra.

Applica no se responsabiliza por ningún costo que exceda el valor de

favor llame al número del centro de servicio en el país donde usted compró su producto. NO devuelva el producto al fabricante. Llame o

Shipping and handling costs associated with the replacement of

incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

Products used or serviced outside the country of purchase

manufacturer nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual.

liability will not exceed the purchase price of the product.

(Applies only in the United States and Canada)

One year after the date of original purchase.

Save your receipt as proof of the date of sale.

What does your warranty not cover?

• Damage from misuse, abuse or neglect

Products that have been modified in any way

w does state law relate to this warranty

lleve el producto a un centro de servicio autorizado.

Por dos años a partir de la fecha original de compra.

· Por favor llame al número del centro de servicio autorizado.

Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.
Los productos que han sido alterados de alguna manera

• Los daños ocasionados por el uso comercial del producto

Los daños y perjuicios indirectos o incidentales

• Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las

• Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato

• Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del

Pour communiquer avec les services d'entretien ou de réparation, ou

pour adresser toute question relative au produit, composer le numéro

produit où il a été acheté. Ne pas poster le produit au fabricant ni le porter dans un centre de service. On peut également consulter le site

sans frais approprié indiqué sur la page couverture. Ne pas retourner le

(No aplica en México, Estados Unidos o Canadá)

DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

Conserve el recibo original de compra

¿Cómo se puede obtener servicio?

web indiqué sur la page couverture

¿Qué cubre la garantía?

compra del producto.

Esta garantía <u>no</u> cubre:

BESOIN D'AIDE?

Damage from commercial use

What does it cover?

How do you get service?

For how long?

amovible) afin de minimiser les risques d'enchevêtrement ou

communiquer avec un électricien certifié. Il ne faut pas tenter côté. Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, il taut prise, il taut tenter de le taire après avoir inversé les lames de prise polarisée. Lorsqu'on ne peut insérer la fiche à fond dans la électriques, ce genre de fiche n'entre que d'une façon dans une que l'autre). Afin de minimiser les risques de secousses L'appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame plus large

rallonge plus longs et il faut s'en servir avec prudence. b) Il existe des cordons d'alimentation amovibles ou de

a) Le cordon d'alimentation de l'appareil est court (ou

de trébuchement.

FICHE POLARISÉE (Modèle SKG100)

est bien mise à la terre. avec un électricien certifié lorsqu'on se demande si la prise présente des risques de secousses électriques. Communiquer dispositif. La mauvaise connexion du conducteur de terre dans une prise à trois trous. Il ne faut pas neutraliser ce Le produit comporte une fiche mise à la terre qui n'entre que FICHE MISE À LA TERRE (Modèle SKC105C)

examiner, réparer ou régler. service autorisé de la région pour le faire qui est endommagé. Le rapporter au centre de de fonctionnement, qui est tombé par terre ou cordon est abîmé, qui présente un problème

□ Ne pas utiliser un appareil dont la fiche ou le avant d'y ajouter ou d'en retirer un accessoire. lorsqu'on ne s'en sert pas. Le laisser refroidir ☐ Débrancher l'appareil avant de le nettoyer et

ce dernier s'en sert. utilise l'appareil près d'un enfant ou lorsque ☐ Exercer une étroite surveillance lorsqu'on autre liquide sur ces derniers.

l'appareil et ne pas renverser de l'eau ni tout fiche, ni le sélecteur de température de électriques, ne pas immerger le cordon, la ☐ Afin d'éviter les risques de secousses

les poignées ou les boutons. ☐ Ne pas toucher aux surfaces chaudes. Utiliser ☐ Lire toutes les directives.

fondamentales, notamment les suivantes. toujours respecter certaines règles de sécurité Lorsqu'on utilise un appareil électrique, il faut

(Valable seulement aux États-Unis et au Canada)

• Tout défaut de main-d'oeuvre ou de matériau; toutefois, la

responsabilité de la société Applica se limite au prix d'achat du

Remplacement par un produit raisonnablement semblable nouveau ou

• Visiter notre site web au www.prodprotect.com/applica, ou composer

Conserver son reçu de caisse comme preuve de la date d'achat.

sans frais le 1 800 231-9786, pour obtenir des renseignements

• On peut également communiquer avec le service des pièces et des

Des produits utilisés ou entretenus hors du pays où ils ont été achetés

• Des pièces en verre et tout autre accessoire emballés avec le produit.

• Les frais de transport et de manutention reliés au remplacement du

états ne permettent pas l'exclusion ni la limitation des dommages

spécifiques. L'utilisateur peut également se prévaloir d'autres droit

Applica de México, S. de R. L. de C.V. garantiza este producto por 2

Para reclamar su Garantía deberá presentar al Centro de Servicio Autorizado la póliza sellada por el establecimiento en donde adquirió el

producto. Si no la tiene, podrá presentar el comprobante de compra

Llame sin costo al teléfono 01 800 714 2503, para ubicar el Centro de

Servicio Autorizado más cercano a su domicilio en donde usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

Acuda al Centro de Servicio Autorizado con el producto con la póliza de Garantía sellada o el comprobante de compra original, ahí se

reemplazará cualquier pieza o componente defectuoso sin cargo alguno

B) No hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le

C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas

Nota: Usted podra encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios en los centros de servicios autorizados. Esta garantía incluyen

los gastos de transportación que se deriven de sus cumplimiento dentro

no autorizadas por Applica de México, S. de R. L. de C.V.

para el usuario final. Esta Garantía incluye los gastos de transportación

A) Se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales

Esta Garantía cubre cualquier defecto que presenten las piezas, componentes y la mano de obra contenidas en este producto.

• Les modalités de la présente garantie donnent des droits légaux

n l'état ou la province qu'il habite

años a partir de la fecha original de compra.

Requisitos para hacer válida la garantía

Procedimiento para hacer válida la garantía

Esta Garantía no será válida cuando el producto:

• Des dommages causés par une mauvaise utilisation ou de la

Quelle est la couverture?

Un an après l'achat original

Comment se prévaut-on du service?

généraux relatifs à la garantie.

accessoires au 1 800 738-0245.

· Des produits qui ont été modifiés.

Póliza de Garantía

Duración

(Válida sólo para México)

¿Qué cubre esta garantía?

¿Donde hago válida la garantía?

que se deriven de su cumplimiento.

Excepciones

Qu'est-ce que la garantie ne couvre pass

Des dommages dus à une utilisation commerciale

Quelle aide offrons nous?

Latina debe sustituirse por personal calificado o por el centro Nota: Si el cordón de alimentación es dañado, en América

se debe llevar a cabo únicamente por personal de servicio confiene piezas reparables por el consumidor. Toda reparación favor no trate de remover la cubierta exterior. Este producto no para evitar la remoción de la cubierta exterior del mismo. A fin Advertencia: Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad

TORNILLO DE SECURIDAD

tire del mismo o que alguien se tropiece. cuelgue del mostrador o de la mesa, para evitar que un niño 3) El cable más largo debe acomodarse de modo que no

de extensión deberá ser un cable de tres alambres 2) Si el aparato es del tipo que va connectado a tierra, el cable

extensión debe ser, como mínimo, igual al del voltaje del 1) El voltaje eléctrico del cable desmontable o del cable de

eléctrico, este enchufe encaja en una toma de corriente polarizada ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque ENCHUFE POLARIZADO (Modelo SKC100)

extensión más largos, que es posible utilizar si se emplea el

b) Se encuentran disponibles cables desmontables o de

avor no trate de alterar esta medida de seguridad

desmontable) para reducir el riesgo de enredarse o de

a) El producto debe proporcionarse con un cable corto (o uno

nviértalo y si aun así no encaja, consulte con un electricista. Por

en un solo sentido. Si el enchufe no entra en la toma de corriente

tropezar con un cable largo.

ELECTRICAL CORD

calificado para asegurarse de que la toma de corriente sea una de eléctrico. Si tiene alguna duda, consulte con un eléctricista del conductor de tierra puede resultar en un riesgo de choque confactos. No trate de alterar esta medida. La conexión inapropiada Este producto cuenta con un enchufe de tierra que tiene tres ENCHUFE DE TIERRA (Modelo SKC105C)

CUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

rin previsto. le fate aparato se debe utilizar únicamente con el

corriente. sujete y retire el enchufe de la toma de control a la posición de apagado (OFF). Luego, corriente. Para desonectar el aparato, ajuste todo sartén antes de enchufar el cable en la toma de ☐ Siempre conecte el control de temperature a la

caliente se debe transportar de un lugar a otro D Todo aparato que contenga aceite o líquido

hornilla de gas o eléctrica ni cerca de un horno ☐ No coloque el aparato sobre ni cerca de una en contacto con las superficies calientes. porde de la mesa o del mostrador ni que entre ✓ No permita que el cable del aparato cuelgue del

■ No utilice este aparato a la intemperie. fabricante del producto presenta el riesgo de

☐ El uso de accesorios no recomendados por el que lo examinen, reparen o ajusten.

aparato a un centro de servicio autorizado para una caída o daño en general. Devuelva el cable o el enchufe o que no funcione debido a lə obañab agnət əup otaraqa nügnin əzilitu o 🛚 🗖 antes de limpiarlo.

enfríe antes de instalar o retirar los accesorios y y antes de limpiarlo. Espere que el aparato se cuando éste no se encuentre en funcionamiento Desconecte el aparato de la toma de corriente

niños o por ellos mismos requiere la supervisión 🗖 Todo aparato eléctrico utilizado cerca de los

pase del aparato en agua ni en ningún otro eléctrico, no sumerja el cable, el enchufe ni la □ A fin de disminuir el riesgo de un choque

asas o las perillas. ☐ No toque las superficies calientes. Utilice las

broducto. 🗖 Llea todas las instrucciones antes de utilizar el

ncluyendo las siguientes: the appliance manufacturer may cause fire, debe respetar ciertas medidas de seguridad

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

authorized service center.

TAMPER-RESISTANT SCREW

by children or tripped over.

replaced by qualified personnel or in Latin America by an

cover. There are no user-serviceable parts inside. Repair should

screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk

over the countertop or tabletop where it can be pulled on

3) The longer cord should be arranged so that it will not drape

2) If the appliance is of the grounded type, the extension cord

supply cord or extension cord should be at least as great as

should be a grounding-type 3-wire cord, and

the electrical rating of the appliance,

of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer

Warning: This appliance is equipped with a tamper-resistant

Note: If the power supply cord is damaged, it should be

be done only by authorized service personnel.

☐ Do not use the appliance for other than remove the plug from the wall outlet. To disconnect, turn any control to "off," then skillet first, then plug cord in the wall outlet. ☐ Always attach temperature control to the

an appliance containing hot oil or other hot ■ Extreme caution must be used when moving burner, or in a heated oven.

☐ Do not place on or near a hot gas or electric

counter, it can be accidentally pulled or touch Do not let cord hang over edge of table or Do not use outdoors.

electric shock or injuries.

The use of attachments not recommended by □ mechanical adjustment. examination, repair, or electrical or

to the nearest authorized service facility for damaged in any manner. Return the appliance malfunctions or has been dropped or

cord or plug or after the appliance Do not operate any appliance with a damaged

on or taking off parts and before cleaning the before cleaning. Allow to cool before putting bns əsu ni ton nəhw təltuo mort gulqnU 🗖

appliance is used by or near children. ☐ Close supervision is necessary when any

control in water or other liquids. on or immerse cord, plug, or temperature ☐ To protect against electric shock, do not spill

Do not touch hot surfaces. Use handles or

Read all instructions.

Modelo

Modèle

□ SKG100

□ SKG105C

:Bniwollof edi

precautions should always be followed including When using electrical appliances, basic safety

IMPORTANT SAFEGUARDS

Please Read and Save this Use and Care Book

Por favor lea este instructivo antes de usar el producto

Veuillez lire et conserver ce guide d'entretien et d'utilisation

BLACK&DECKER* Home

01-800-714-2503

Electric Skillet Sartén eléctrica Poêle électrique

Mexico

Accessories/Parts (USA/Canada)

Accesorios/Partes (EE.UU/Canadá)

Accessoires/Pièces (É.-U./Canada)

1-800-738-0245

www.blackanddecker.com

Model USA/Canada 1-800-231-9786

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

DE ZECOKIDAD

Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar servicio, reparaciones o partes en el país donde el producto fué comprado.

Tel.: (503) 274-1179 / 274-0279

Guatemala

Honduras

Mexico D.F.

Nicaragua

H & L Electronic

Managua, Nicaragua

MacPartes, S.A.

Frente a Tecun

34 Calle 4-14 Zona 9

Carretera a la Lima

Tel.: (504) 553-1612

Guatemala City, Guatemala

Centro Comercial Mega Plaza

San Pedro Sula, Honduras

Tel.: 01 (800) 714-2503

(55) 1106-1400

Tel.: (502) 331-5020 / 360-0521

Argentina

Servicio Técnico Central Service New S.R.L. Atención al Cliente Ruiz Huidobro 3860 Tel.: (54-11) 4546-1212

Santiago, Chile

Servicio Máquinas y Herramientas Ltda Av. Apoquindo No. 4867 - Las Condes Tel.: (562) 263-2490

Colombia **PLINARES** Avenida Ciudad de Quito #88-09 Bogotá, Colombia

Tel.: (57-1) 610-1604 / 533-4680 Aplicaciones Electromecanicas, S.A.

Calle 26 Bis y Ave. 3 San Jose, Costa Rica Tel.: (506) 257-5716 / 223-0136

Lisboa, Edif. Lisboa Local #21

San Salvador, El Salvador

Km 2-1/2 Avenida Juan T. Marengo junto Dicentro

el.: (5934) 224-7878 / 224-176 El Salvador edeblack Calle A San Antonio Abad y Av. Tel.: (505) 260-3262

Zumen 3, C. Arriba y 15 Varas al Sur

Authorized Service Center Electrodomésticos. del Parque de las Mercedes Panamá, Panamá Tel.: (507) 236-5404

Art. 123 y José Ma. Marroquí #28-D Centro.

Tel.(0511) 2257391-2230221 Puerto Rico Buckeye Service Jesús P. Piñero #1013 Puerto Nuevo, SI PR 00920 Tel.: (787) 782-6175

Lima Perú

Servicio Técnico Central

Calle Jorge Muelle 121 San Borja

Republica Dominicana Plaza Lama, S.A. Av, Duarte #94 Santo Domingo, República Dominicana

Tel.: (809) 687-9171 **Trinidad and Tobago**A.S. Bryden & Sons (Trinidad) Limited

33 Independence Square, Trinidad, W.I. Tel.: (868) 623-4696

Tecno Servicio TS2002 Av. Casanova Centro Comercial del Este Local 27 Tel.: (58-212) 324-0969

Sello del Distribuidor:

Fecha de compra: Modelo:

BLACK DECKER is a trademark of The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, USA Marca registrada de The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, E.U Marque de commerce déposée de la société The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, É.-U.

Comercializado por Applica de México, S. de R. L. de C.V Blvd. Manuel Avila Camacho 2900-902 Fracc Los Pirule Tlalnepantla, Edo. de México. C.P. 54040. R. F. C. AME-001026- PE3

Servicio y Reparación Art. 123 y José Ma. Marroquí # 28 D Col. Centro, Mexico D. F., CP 06050 Servicio al Consumido Venta de Refacciones y Accesorios 01 800 714 2503

Copyright © 2004 - 2006 Applica Consumer Products, Inc. Pub. No. 1000000043-RV04

Printed in People's Republic of China Applica de México S. de R.L. de C.V.

Blvd. Manuel Avila Camacho 2900-902, Fracc Los Pirules Tlalnepantla, Edo. de México. C.P. 54040 Teléfono: (55) 1106-1400

Del interior marque sin costo 01 (800) 714-2503

Made in People's Republic of China

Imprimé en République populaire de Chine

R42003/10-21-62E/S/F

1200 W 120 V ~ 60 Hz

Fabricado en la República Popular de China Impreso en la República Popular de China

Fabriqué en République populaire de Chine

1) The marked electrical rating of the detachable powerc) If a long detachable power-supply cord or extension

electrician if you are in doubt as to whether the outlet is result in the risk of electric shock. Consult a qualified

feature. Improper connection of the grounding conductor may only fit into a three-prong outlet. Do not attempt to defeat this This product is equipped with a grounded plug, which will

other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to

CROUNDED PLUC (Model SKC105C)

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the POLARIZED PLUG (Model SKG100)


a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact if into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit

ELECTRICAL CORD

b) Longer detachable power-supply cords or extension becoming entangled in or tripping over a longer cord. cord) is to be provided to reduce the risk resulting from

a) A short power-supply cord (or detachable power-supply

cords are available and may be used if care is exercised in



- 1. Cool-touch handles
- † 2. Glass lid (Part # TSK-2803BBG)
- 3. Pan-tilt leg
- † 4. Variable temperature control (Part # TSK-2804BBG)
- 5. Indicator light
- 6. Quick-release lever
- 7. Probe 8. Steam vent

†Consumer replaceable/removable parts





This appliance is for household use.


Conditioning the Skillet Pan


- 1. Before using your skillet for the first time, make sure variable temperature control is removed and wash all parts as instructed in the Care and Cleaning section.
- 2. To preserve the nonstick coating, spread a light coating of cooking oil over the inside surfaces. Remove excess oil with a cloth or paper towel. You will not have to condition the coating again.

Ready to Use your Skillet









- 1. Insert the probe firmly into the socket (A).
- **Important:** Make sure the control is securely inserted.
- 2. Plug unit into an AC electric outlet.
- 3. Turn temperature control to desired setting or according to your recipe. The indicator light comes on. The desired temperature should line up with the indicator light. When the selected temperature is reached, the light goes off. During cooking the light will blink on and off, indicating the temperature is
- 4. When finished cooking, set temperature control to WARM to keep food
- 5. To take the skillet to the table for serving, remove the variable temperature control by pressing the quick-release lever and pulling out the control (B).
- **Caution:** Be careful when removing the probe as the skillet might stay warm
- 6. Use plastic, rubber or wood utensils when cooking and serving. If using metal

Using the Pan-Tilt Leg

The pan-tilt leg raises one side of the skillet so that oils, fats or other liquids move away from the food while cooking or when serving.

To use, pull the leg straight down so that it stands under the cool-touch


Caution: To avoid burns:

- If using for cooking, always tilt the skillet before you start cooking.
- Tilt lid away while lifting.
- If using for serving, always use a pot holder or oven mitt.

Care and Cleaning

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel. To Clean:

- 1. Unplug the cord and let unit cool completely.
- 2. Make sure the variable temperature control is removed.
- 3. Wash the pan and lid with warm sudsy water. The lid can also be washed in the dishwasher, top rack
- 4. If washing by hand, use a sponge or nylon scouring pad with liquid detergent. Do not use any abrasive cleaners or metal pads as they can damage the nonstick coating.
- 5. Rinse and dry.
- 6. Wipe the outside of the base with a damp cloth. Do not immerse in water or other liquid.
- 7. Store the unit in a dry place and wind electric cord into a coil securing it with a twist fastener.



- 1. Asas que no se calientan
- † 2. Tapa de vidrio (Part # TSK-2803BBG)
- 3. Soporte de inclinación
- † 4. Control de temperatura (Parte No. TSK-2804BBG)
- 5. Luz indicadora
- 6. Palanca fácil de soltar
- 7. Contacto para el control de temperatura
- 8. Escape de vapor
- † Reemplazable/removible por el consumidor

Como usar


Este producto es para uso doméstico solamente.


Acondicionamiento de la sartén


- 1. Antes de utilizar la sartén por primera vez, asegúrese de que el control de temperatura esté retirado y lave todas las piezas según las indicaciones de cuidado y limpieza.
- 2. Para proteger y conservar el revestimiento antiadherente, distribuya una ligera capa de aceite de cocinar en las superficies interiores de la sartén. Limpie el exceso de aceite con un paño o con una toalla de papel. No es necesario acondicionar el revestimiento de la sartén nuevamente.


Antes de poner en uso la sartén











- Enchufe el contacto del mismo control firmemente en el aparato (A).
- **Importante:** Asegúrese de enchufar bien dicho contacto. 2. Enchufe el aparato a una toma de corriente alterna.
- Ajuste el control a la temperatura deseada o según la receta. La luz indicadora brilla. La temperatura debe alinearse con la luz indicadora. Cuando la unidad alcanza la temperatura seleccionada, la luz de se apaga. Mientras está cocinando, la luz se enciende y apaga, lo cual indica que se mantiene en la temperatura seleccionada.
- 4. Ajuste el control de temperature a la posición WARM para conservar los alimentos calientes hasta servirlos.
- Para llevar la sartén a la mesa, presione la palanca para retirar y soltar fácilmente el control de temperatura variable (B).

Advertencia: Tenga cuidado al retirar el control de temperatura variable ya que la sartén permanece caliente por un tiempo.

Para cocinar o servir, utilice utensilios de plástico, de goma o de madera. Si utiliza utensilios de metal, tenga cuidado de no raspar el acabado antiadherente del aparato.

Uso del soporte de inclinación

El soporte de inclinación alza la sartén por un costado a fin de alejar el aceite, la grasa y demás jugos mientras uno prepara los alimentos o antes de servirlos. Para ajustar, tire del soporte directamente para abajo de manera que éste permanezca en posición vertical debajo del asa (C).

Advertencia: A fin evitar las quemaduras:


- Si utiliza el soporte para cocinar, incline la sartén antes de comenzar a preparar los alimentos.
- Incline la tapa en sentido opuesto al quitarla.
- Si utiliza el soporte para servir, use un protector o un guante de cocina.

Cuidado y limpieza

Este aparato no contiene piezas reparables por el consumidor. Para servicio, acuda a personal de asistencia calificado.

Para limpiar:

- 1. Desconecte el cable y permita que el aparato se enfríe bien.
- 2. Asegúrese de retirar el control de temperatura variable.
- 3. Lave la sartén y la tapa con agua tibia enjabonada. La tapa se puede lavar también solamente en la bandeja superior de la máquina lavaplatos.
- 4. Si lava las piezas a mano, utilice una esponja o una almohadilla de nailon con detergente líquido. No utilice ningún limpiador abrasivo ni almohadillas de fibras metálicas ya que estas pueden estropear el revestimiento antiadherente del producto.
- 5. Enjuague y seque bien.
- 6. Limpie la superficie exterior de la base con un paño humedecido. No sumerja en agua ni en ningún otro líquido.
- 7. Almacene el aparato en un lugar seco, enrolle el cable y asegúrelo con un sujetador de torsión.



- 1. Poignées fraîches au toucher
- † 2. Couvercle en verre (n° de pièce TSK-2803BBG)
- 3. Patte d'inclinaison de la poêle
- † 4. Commande de température (n° de pièce TSK-2804BBG)
- 5. Témoin lumineux
- 6. Levier de dégagement rapide 7. Sonde
- 8. Évent
- † Pièce amovible e remplaçable par le consommateur

Utilisation

L'appareil est conçu pour une utilisation domestique seulement.

Préparation de la poêle


- 1. Avant d'utiliser la poêle pour la première fois, s'assurer que la commande de témperature a eté relirée et laver les composantes selon les directives de la rubrique relative à l'entretien et au nettoyage.
- 2. Afin de préserver le revêtement antiadhésif, enduire les surfaces intérieures de la poêle d'une mince pellicule d'huile de cuisson. Enlever le surplus d'huile à l'aide d'un chiffon ou d'un essuie-tout.

Utilisation de la poêle



- Insérer la sonde fermement dans la douille (A).
- **Important**: S'assurer que la commande est bien insérée.
- 2. Brancher l'appareil dans une prise de courant secteur.
- Placer la commande au réglage voulu ou au réglage de la recette. Le témoin lumineux s'allume. Lorsque la température choisie est atteinte, le témoin s'éteint. Pendant la cuisson, le témoin s'allume et s'éteint indiquant le maintien de la température.
- - . Régler la commande de température à la position de réchaud (WARM) pour conserver les aliments à la température voulu pour le service. 5. Pour placer la poêle à table pour le service, retirer la commande de température
 - en enfonçant le levier de dégagement rapide et retirer la commande de l'appareil Mise en garde : Prendre garde lorsqu'on retire la commande de température car
 - la poêle peut être chaude pendant un bout de temps. 5. Se servir d'ustensiles en plastique, en caoutchouc ou en bois lors de la cuisson et du service. Lorsqu'on utilise des ustensiles en métal, prendre garde de ne pas

égratigner le revêtement antiadhésif. Utilisation de la patte d'inclinaison de la poêle



Pour se servir de la patte, la tirer vers le bas de sorte à ce qu'elle se tienne sous la poignée (C).

Mise en garde : Faire ce qui suit afin d'éviter les risques de brûlures.

- Lors de la cuisson, toujours incliner la poêle avant de commencer la cuisson.
- Enlever le couvercle en l'inclinant vers l'arrière
- Lors du service, toujours utiliser des poignées ou des mitaines isolantes.

Entretien et nettoyage

L'utilisateur ne peut entretenir aucune composante du produit. En confier l'entretien à du personnel qualifié.

- 1. Débrancher le cordon d'alimentation et laisser l'appareil refroidir complètement.
- 2. S'assurer que la commande de température a été retirée.
- 3. Laver la poêle et le couvercle dans de l'eau chaude savonneuse. On peut également placer le couvercle dans le lave-vaisselle (sur le plateau supérieur seulement).
- 4. Lorsqu'on lave l'appareil à main, utiliser une éponge ou un tampon à récurer en nylon avec du détergent liquide. Ne pas utiliser un nettoyant abrasif ni des tampons à récurer métalliques au risque d'endommager le revêtement antiadhésif de l'appareil.
- 5. Rincer et assécher.
- 6. Essuyer l'extérieur du socle à l'aide d'un chiffon humide. Ne pas immerger.
- 7. Ranger l'appareil dans un endroit sec et enrouler le cordon en boudin en le fixant à l'aide d'une attache.